Datablad

ERFURT 2095
SAVSMULDSFLIES

* *Flerlags savsmuldsflies med fast integrerede fibre*
* *Trækker sig ikke efter opsætning*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Struktureret vægflies til opsætning på alle tapetserbare indvendige underlag.

Materialebasis
Består af flere papirlag, hvor de strukturdannende træfibre er fast indarbejdet.

Erfurt Savsmuldsflies er fremstillet af udsøgt genbrugspapir, cellulose, tekstilfibre og polymere bindemidler.

Rullestørrelse - leveringsenhed
25 m x 1,06 m.

Leveringsenhed
2 ruller/karton.

Opbevaring
Tørt.

Tilhørende klæbere
Capacoll 482 VK Klæber
Capacoll 481 RF Tapetklister

EGENSKABER

* *Diffusionsåben*
* *Indeholder hverken PVC, blødgørere eller opløsningmidler*
* *Fri for glasfibre*
* *Ikke tilsat tungmetalforbindelser eller formaldehyd*
* *Dimensionsstabil p.g.a. fiberforstærkning og specialimprægnering*
* *Meget slidstærk, revneoverbyggende og strukturstabil*
* *Kan fjernes i tør tilstand*
* *Kan behandles gentagne gange med almindelig maling*

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Underlaget skal være tørt, rent, svagt sugende og glat.

Gammelt tapet og eksisterende ikke bæredygtige behandlinger fjernes. Ru underlag spartles med gipsholdig spartelmasse.

Glat gipspuds forlimes med fortyndet klister. Stærkt sugende underlag grundes med CapaSol LF.

Ved opklæbning, hvor klæberen påføres væggen, er en ensartet sugeevne meget vigtig.

Forbehandling af underlag
Afpasses efter det foreliggende underlags beskaffenhed.

Fremgangsmåde
Opsættes ved vægklæbning, hvor væggen påføres traditionel klæber mættende og ensartet i banebredden, hvorefter de tilskårne baner lægges i klæberen.

Banerne opsættes lodret kant mod kant, hvorefter banerne trykkes mod underlaget med en gummirulle eller tapetserbørste.

Ingen trækketid

Væg-klæbning

Til vægge og lofter

Egnet til alle tapetserbare underlag

Egnet under alle dispersionsmalinger

Stødfast

Egaliserer ujævnheder og hårrevner

Stor revnefasthed

Uden overlap

Åndingsaktiv

Fri for PVC

Kan aftages i tør tilstand

Revneoverbyggende

Flis klæber

I klistermaskine uden trækketid eller...





Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. fjernes ved hjælp af spartel og hobbykniv

i vægklæbeteknik uden trækketid





I hjørner og langs kanter skæres banerne til og opsættes kant til kant

Opklæbes kant til kant





Efter tørring males med kvalitetsmaling efter DS EN 13300

Banen trykkes til med skumgummirulle





Ved senere renovering kan banerne trækkes af i tør tilstand

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk