Datablad

ERFURT 2096
SAVSMULDSTAPET

* *Allergi- og miljøvenlig tapet*
* *Fås også i maxiudgave til store opgaver*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde

Struktureret tapet til opsætning på alle tapetserbare indvendige underlag.

Materialebasis

Består af flere papirlag, hvor de strukturdannende træfibre er fast indarbejdet.

Erfurt Savsmuldstapet er fremstillet af papir (heraf 50% genbrug), cellulose, tekstilfibre og hjælpestoffer.

Rullestørrelse

Standard
33,5 m x 0,53 m.
6 ruller/karton.

Maxi
125 m x 0,75 m.
1 ruller/karton.

Opbevaring

Tørt.

Tilhørende klæber

Capacoll 481 RF Tapetklister

EGENSKABER

* *Diffusionsåben - Sd-værdi ca. 0,01*
* *Brandklasse B-s1,d0 (EN 13501-1)*
* *Indeholder hverken PVC, blødgørere eller opløsningmidler*
* *Ikke tilsat tungmetalforbindelser eller formaldehyd*
* *Kan behandles gentagne gange med almindelig maling*
* *Ressourcebesparende*
* *Fremstillet af genvoksende råstoffer*
* *Velegnet til allergikere*

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Underlaget skal være tørt, rent, svagt sugende og glat.

Gammelt tapet og eksisterende ikke bæredygtige behandlinger fjernes.

Ru underlag spartles med gipsholdig spartelmasse.

Glat gipspuds forlimes med fortyndet klister. Stærkt sugende underlag grundes med CapaSol LF.

Forbehandling af underlag

Afpasses efter det foreliggende underlags beskaffenhed.

Fremgangsmåde

Banerne tilskæres efter væghøjde plus tillæg og bagsiden påføres klæber i klæbemaskine eller manuelt.

Banerne lægges sammen i 2/3 til 1/3 med sidekanterne mod hinanden for at undgå udtørring.

Efter 10 minutters trækketid opsættes banerne lodret kant mod kant, hvorefter banerne trykkes mod underlaget med en gummirulle eller tapetserbørste.

Tillægget fjernes med kniv eller ved hjælp af tapetserspartel

Enkel for-arbejdning

Flis klæber

Egaliserer ujævnheder og hårrevner

Til vægge og lofter

Stor revne-fasthed

Stødfast

Egnet under alle dispersionsmalinger

Fri for PVC

Diffusionsåben

Kan komposteres

1. For rationel forarbejdning anbefales klistermaskine med bord



2. Alle baner påføres klæber i ensartet lag og lægges sammen i 2/3 til 1/3



3. Skal trække i ca. 10 minutter



4. Banerne opsættes lodret, kant mod kant, hvorefter de trykkes mod underlaget uden folder og buler med tapetbørste eller gummirulle





5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. fjernes ved hjælp af spartel og hobbykniv



6. Ved udvendige hjørner tapetseres uden overlap. I stedet stødes banerne sammen lige over kanten.



7. Efter tørring males med kvalitetsmaling efter DS EN 13300

ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk