Datablad

AUTHENTIC GLASVÆV G145

* *Ubehandlet imprægneret glasvæv*

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelsesområde
Glasvæv til beklædning af indvendige vægge.

Materialebasis
Fremstillet af rent mineralske glasfibre.

Vægt
Ca.145 gram/m^2.

Rullestørrelse
50 m x ca. 1 m.
Antal/palle: 24 ruller.

Opbevaring
Tørt.

Tilhørende klæbere
Capacoll 480 GK Klæber eller
Capacoll 482 VK Klæber

EGENSKABER

* *Homogen struktur*
* *Meget fugtbestandig*
* *Sikker forarbejdning*
* *Kvælder ikke op*
* *Rådner ikke*
* *Dimensionsstabil*
* *Revneoverbyggende*

Vævets indre struktur giver sammen med den miljøvenlige imprægnering en høj fugtstabilitet, en lukket vævoverflade samt stor smidighed under forarbejdningen.

FORARBEJDNING

Egnet underlag
Indvendige overflader i mineralsk puds, beton, gipspuds, gipskarton samt gipsbyggeplader.
Underlaget skal være fast, tørt, bæredygtigt, rent, jævnt og fri for vedhæftningshindrende substanser.

Fremgangsmåde
Påføring med rulle
Klæberen påføres med rulle med 18 mm luvhøjde. Afhængig af luftfugtighed og aktuelle temperaturforhold klargøres 1-2 baner ad gangen.

Vær opmærksom på en ensartet fordeling af klæber, da materialeansamlinger under beklædningen kan påvirke det færdige udseende i negativ retning.

Påføring med sprøjte
Sprøjtepåføring kræver arbejdsteam på min. 3 personer.

CapaColl 482 VK Klæber påføres direkte på væggen med egnet airlessanlæg.

CapaColl 480 GK Klæber skal forinden fortyndes med ca. 20% vand.

Vær opmærksom på korrekt forbrug samt på ensartet fordeling af klæber.

Opsætning af væv/filt
- Vær ved opklæbning opmærksom på at bagsidemarkeringen vender ind mod væggen.
- For at undgå strukturforskelle bør baner aldrig opklæbes på tværs eller på skrå.
- Banerne stødes tæt sammen. Dog ikke så tæt at det fører til at samlingen skubbes udad.
- I øjenhøjde er det afgørende at det vandrette garnforløb er afstemt efter den tilstødende bane, så samlingen ses mindst muligt.
- De opklæbede baner trykkes fast mod underlaget med en tapetser spartel eller gummirulle, på en måde så luftansamlinger bag vævet presses ud. Overskydende væv bortskæres med tapetserspartlen i forbindelse med fiksering af kanterne.
- Ved beklædning af udvendige hjørner anbefales det at føre vævet min. 10 cm rundt om hjørnet.

Overmaling
Rockidan Authentic Glasvæv skal være gennemtør inden overmaling.

Vævet mellembehandles i samme farvetone og materiale som slutbehandling. Ved slutbehandling med maling med begrænset fyldeevne anbefales det at anvende Capaver Vævgrunder som mellembehandling.

Bemærk
Glasvævet er fremstillet af mineralske glasfibre, der pga. en relativ stor diameter (> 5μm) ikke når lungerne. Trods maximal binding af glaspartiklerne, kan der under tilskæring ske begrænset frigivelse, hvilket hos udsatte personer kan give kløe. Denne vil dog aftage efter endt opklæbning. Efter behandling af overfladen frigives ingen glasfibre.

OPSÆTNING

Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og grundet

1. Tilskær de enkelte baner jf. rummets højde (+10 cm - respektér mønstergentagelse)
2. Påfør klæberen i et ensartet lag på væggen
3. Placér banen lodret på væggen og glat benen ud med plastic spartel eller ren rulle.
4. Monter den næste bane omhyggeligt kant til kant.
5. Gentag trin 1-4 til rummet er færdigbeklædt.
6. Skær de overflødige dele bort med en kniv.
7. Påfør første lag maling, når de opsatte baner er helt tørre (ca. 1 døgn).
8. Påfør andet lag maling, når det første er helt tørt (ca. 1 døgn).













ROCKIDAN AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74-61-33-66 · Telefax 74-61 36-29
Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk